

# FLAGON Premio Stick

## CLEVER GEKLEBT – EINFACH VERLEGT FPO-BAHN FLAGON PREMIO STICK



FLAGON Premio Stick ist eine **Kaltselbstklebebahn aus leistungsfähigem FPO** mit einer **hochreißfesten Glasvlieseinlage**. Sie lässt sich **auf definierten Untergründen (EPS, alukaschierte PU-Dämmung, OSB ...)** **ohne weitere Lagesicherung** einfach, schnell und sicher verkleben. Möglich macht dies eine unterseitige Vlieskaschierung mit Selbstklebeschicht.

Basierend auf einer seit Jahrzehnten bewährten FPO-Rezeptur, bietet FLAGON Premio Stick neben einer extrem hohen Lebenserwartung weitere hervorragende Materialeigenschaften:

- ✓ **witterungsbeständig**
- ✓ **mechanisch hoch belastbar**
- ✓ **dimensionsstabil sowie wurzel- und rhizomfest**
- ✓ **frei von Chlor, Weichmachern und Schwermetallen**
- ✓ **shatteringresistent**

**FLAGON PREMIO** <sup>STICK</sup> ★★★★★



300 m<sup>2</sup> Dachfläche, Penthouse bei Gießen, schnell und einfach verlegt in nur 2 Stunden.

# Kurzverlegeanleitung FLAGON Premio Stick

## So funktioniert's

Hinweise vor der Verlegung/Verarbeitungsbedingungen: Temperatur > 10 °C, Untergrund muss sauber und trocken sein.

04/2017



**1.** Aufkanten des vliesfreien Schweißbands der ersten Dachbahn, 6 cm.



**2.** Erste Dachbahn am aufgehenden Bauteil ausrichten und PE-Folie unterseitig herausziehen. Bitte beachten: Faltenbildung bei Verschiebung der Bahn möglich.



**3.** Die Folgebahn ausrollen, ausrichten, bis zur Mitte zurückrollen und die unterseitige PE-Folie vorsichtig, ohne Beschädigung der Dachbahn einschneiden.

**Tipp:** Für eine optimale Verarbeitung ausgerollte Bahnen vor dem Ausrichten im Idealfall ca. 10–15 min ruhen lassen.

**Hinweis zur Nahtüberlappung:** Die Bahn verfügt über einen beidseitigen schweißfreien Rand von 6 cm, welcher zur Überlappung genutzt werden sollte.



**4.** Unterseitige PE-Folie abziehen und Bahn ausrollen (Achtung: Nach der Verklebung keine Lagekorrektur mehr möglich!). Anschließend die Bahn mit einer schweren Andruckwalze gleichmäßig anpressen. Die Schritte 3–4 für die zweite Rollenhälfte wiederholen.



**5.** Die Nahtüberlappungen sind konventionell gemäß Vorgaben der FLAGON FPO Verlegeanleitung zu verschweißen. Kopfstöße müssen mit einem FLAGON FPO Abdeckstreifen überschweißt werden. Eine lineare Randfixierung mit Befestigungsschiene ist obligatorisch.

SOPREMA GmbH

Mallaustraße 59  
D-68219 Mannheim  
Tel +49 621 73 60 30  
Fax +49 621 73 60 555  
info@soprema.de  
www.soprema.de

**SOPREMA**  
GROUP